

DNP ソーラービーコン

出荷時のビーコン初期設定値

iBeacon設定値				設定 パスワード (注意:大文字区別)
UUID	major	minor	TxPower (dBm)	
C2733056-E12E-4A99-9C7C-722AF9096CA0	1	ラベル番号	-8	Sample123

- ① DNP BLEビーコン検知アプリ
検知ツールは以下のURLよりダウンロードください。

http://www.dnp.co.jp/works/detail/10119032_18925.html



- ② ビーコン検知登録(UUID等の登録用QRコード)
アプリ起動

- (1)TOP画面右上の「三」
- (2)「登録ビーコン情報の選択」
- (3)画面右上の「+」
- (4)「共有QRコードから入力」で以下のQRコードを読み取り
- (5)画面右上の「レ」で登録
- (6)登録したビーコン情報リストにチェックを入れて検知対象とする

